

# Подставки для сверлильных станков

## Краткое описание

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Благовещенск (4162)22-76-07  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922)49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Коломна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Курган (3522)50-90-47  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Ноябрьск (3496)41-32-12  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (8112)59-10-37  
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Саранск (8342)22-96-24  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Сыктывкар (8212)25-95-17  
Тамбов (4752)50-40-97  
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чебоксары (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: [pmr@nt-rt.ru](mailto:pmr@nt-rt.ru) || сайт: <https://proma.nt-rt.ru/>

## Подставка 850мм FP-45/48

Подставка универсальная для фрезерных станков по металлу FP-45P и FP-48SP

Габариты ДхШхВ 410 (510 основание)X630X850 мм



## Подставка 850мм FP-48SPN

Габариты 700x400x850



## Подставка для DSO-1000

Подставка для токарного станка DSO-1000



## Подставка для FVV-30/FP-25A

Габариты ДхШхВ 450 (550 основание)x505x850 мм



## Подставка универсальная для сверлильного станка

Подставка универсальная для сверлильного станка, приспособление для установки и закрепления сверлильного станка.

Комплектующие:

- 1.Полка-2шт
  - 2.Ножки – 4шт
  - 3.Перемычка большая – 2шт
  - 4.Перемычка малая – 2шт.
  - 5.Метизы (24 болта, 24 гайки, 24 шайбы , 24 гровер-шайбы)
- Инструкция по эксплуатации.



# Подставка универсальная для сверлильных станков серии BV/BZ

Подставка универсальная для сверлильных станков серии BV/BZ  
25004125 BV-25B/400 сверлильный станок . 25004127 BV-25FB/400  
сверлильный станок . 25004128 BZ-25B/400 сверлильный станок

Габариты ДхШхВ 380 (480 основание)х630х610 мм



# Подставка BKS-2500/ BKL-1500/2000

Размер — 800х315х195



# Подставка SKF-800 ,SPV-500C , SPV-550

Подставка подходит для станков SKF-800 ,SPV-500C ,  
SPV-550

Габариты ДХШХВ:

Тумба 1 220х410х700

Тумба 2 283х410х700

Поддон 1410х510х30



# Подставка SNO-1000 Proma

Подставка Proma 25371005 предусмотрена для установки и  
закрепления на ней листогибочного станка Proma SNO-1000.  
Необходима для достижения удобной высоты для оператора при  
выполнении металлообработки. Рассчитана на вес станка и  
возможные при его работе вибрации



# Подставка SPA-500 (SPA-500P/ SPB-400/SPB-550/SK-400/ SK-550)

Тумба 700x250x300 2шт  
Поддон 1140x345x25



# Подставка ZS-8/1000 Proma

Подставка для листосгибочной машины ZS-8/1000 Proma.



# Подставка ZS-15/1300 Proma

Подставка для ZS-15/1300.



## По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Благовещенск (4162)22-76-07  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922)49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Коломна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Курган (3522)50-90-47  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Ноябрьск (3496)41-32-12  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (8112)59-10-37  
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Саранск (8342)22-96-24  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Сыктывкар (8212)25-95-17  
Тамбов (4752)50-40-97  
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чебоксары (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: [pmr@nt-rt.ru](mailto:pmr@nt-rt.ru) || сайт: <https://proma.nt-rt.ru/>